



BOLL

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA SPRAYU

MASZYŃKA MANUALNA FILL-ONE +



1

Z puszki sprayu PROFI PLUS zdjąć dysk (1), dekiel (2) oraz wyjąć plastikową dyszę natryskową (3).

2

Z maszyny wyciągnąć metalowy cylinder (4) i nałożyć go na puszkę, mocno dociskając. Dekiel (2) włożyć do cylindra umieszczonego na puszcze, wciskając dokładnie środek, aby przeszła igła napełniająca. Wlać uprzednio zmiksowany kolor, w ilości 100 ml, nie przekraczając linii maksimum.

3

Dysk z dekla puszki (1) umieścić w okrągłym otworze wewnątrz maszyny, upewniając się że z każdej strony równo przylega. Umieścić połączony zestaw w maszynie.

4

Dokręcić obrotową podstawę (5)
Zamknąć drzwi. (6)

5

W celu nabicia sprayu, kręcić korbą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do wyczuwalnego oporu. (7) Powtórzyć czynność w przeciwnym kierunku. Maszynka nie wymaga czyszczenia po użyciu. Nieвелиka ilość farby została trwale zamknięta w dekle, tworząc próbkę koloru.